



**ЦМИ**

**Г. ВОЛГОГРАД**

**Мангал для ТРДЛО**



**ПАСПОРТ**

## **1. Назначение**

Мангал предназначен для приготовления продуктов питания на открытом огне.

Производственная компания ЦМИ постоянно совершенствует конструкцию изделий, поэтому внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

## **2. Технические характеристики**

Наименование параметра	Мангал для ТРДЛО с электроприводом
Габаритные размеры, мм	1270x690x900
Размер мангальной чаши, мм	1230x500x200
Электропривод	В наличии
Кол-во оборотов в минуту	15-20
Потребляемая электрическая мощность, Вт	150
Номинальное напряжение электросети, В	220
Частота тока, Гц	50

## **3. Комплектация**

Мангал в сборе – 1 шт.

Навесная панель с электроприводом – 1 шт.

Навесная панель ответная для электропривода – 1 шт.

Шампур с боковой вставкой – 12 шт.

## **4. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности**

Перед подключением убедитесь в целостности кабеля и вилки. Не допускается эксплуатация изделия с любым из перечисленных выше дефектов.

Мангал устанавливается на устойчивое, несгораемое основание на расстоянии не менее 500 мм от легковоспламеняющихся предметов.

Мангал относится к приборам, работающим под надзором.

**Предупреждение: опасность ожога! При работе мангала внутренние и внешние поверхности сильно нагреваются.**

## **5. Подготовка, подключение и порядок работы**

Мангал можно использовать как с электроприводом, так и без него. Панель с электроприводом легко съемная, навешивается специальными кронштейнами на переднюю и заднюю часть мангальной чаши.

Поместите в мангальную чашу угли и подожгите их с помощью экологического легковозгораемого средства. Когда угольки тлеют, распределите их равномерно по дну мангальной чаши.

Поместите шампур с продуктом в отверстие задней панели так, чтобы шестеренка попала на цепь. Запустите вращение шампиров, нажав кнопку включения на блоке, который расположен спереди.

После окончания приготовления снимите шампур с готовым продуктом и выключите электропривод.

## **6. Техническое обслуживание**

Все работы по обслуживанию производить при отключенном изделии от электросети.

Техническое обслуживание изделия производится 1 раз в 2 месяца и должна включать в себя следующие действия:

- Проверка натяжения цепи
- Проверка электроконтактов и проводки

Ежедневно в конце рабочего дня необходимо произвести тщательную чистку мангала. Чистите мангал только тогда, когда он выключен и полностью остыл. Удалите золу из мангальной чаши, соберите золу в специальный контейнер и утилизируйте.

## **7. Гарантия изготовителя**

### **ВНИМАНИЕ!**

Производитель оставляет за собой право в дальнейшем производить технологические, функциональные изменения и модификацию внешнего вида изделия, с целью улучшения его рабочих характеристик, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

**Гарантийные обязательства.** Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания специалистами сервисной службы, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи.

## **8. Сведения о рекламациях**

Рекламации изготовителю предъявляются потребителем изделия в порядке и сроки, установленные законодательством, с учетом условий хранения и эксплуатации. Для предъявления рекламации необходимы следующие документы:

- 1) Паспорт;
- 2) Акт пуска изделия в эксплуатацию;
- 3) Акт-рекламация;

- 4) Копия удостоверения механика, производившего монтаж и обслуживание, или копия договора с обслуживающей специализированной организацией;
- 5) Копия свидетельства о приемке из паспорта на оборудование.  
Рекламации принимаются изготовителем:
  - Адрес: 400075, г. Волгоград, ул. Краснополянская, 74Г
  - E-mail: [prodmaster@cmivolg.com](mailto:prodmaster@cmivolg.com)
  - Телефон: +7 (8442) 32-56-01, +7-800-100-56-01

Свидетельство о приёмке.

Наименование изделия \_\_\_\_\_

Заводской номер \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

# **АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

**Настоящий акт составлен на изделие производства ЦМИ**

\_\_\_\_\_ (тип, заводской номер изделия и дата изготовления)

**владельцем**

\_\_\_\_\_ (наименование и адрес организации)

\_\_\_\_\_ (должность, Ф.И.О. представителя организации)

**и представителем специализированной организации** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование и адрес организации)

**механиком**

\_\_\_\_\_ (должность, Ф.И.О. представителя организации)

**и удостоверяет, что:**

- Нагревательные элементы оборудования исправны;
- Изделие пущено в эксплуатацию и принято на обслуживание в соответствии с договором №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г. между владельцем оборудования и специализированной организацией \_\_\_\_\_

Акт составлен и подписан:  
Владелец оборудования

Представитель  
специализированной  
организации

\_\_\_\_\_ (подпись)

**М.П.**

\_\_\_\_\_ (подпись)

**М.П.**

«\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.

## Приложение №1

